

- 1 CONNETTORI MULTIPLI
- 2 INTERRUTTORE FREZIONE
- 3 RELE' LUCI
- 4 DEVOLUCI DESTRO
- 5 LED ILLUMINAZIONE PULSANTE HAZARD
- 6 PULSANTE HAZARD
- 7 CLAXON
- 8 CLAXON SINISTRO
- 9 TERMISTORE T ARIA CRUSCOTTO
- 10 CRUSCOTTO
- 11 COMUTATORE A CHIAVE
- 12 ANTENNA IMMOBILIZER
- 13 MANOPOLA RISCALDUTE
- 14 MANOPOLA RISCALDUTE
- 15 MANOPOLA RISCALDUTE
- 16 MANOPOLA RISCALDUTE
- 17 MANOPOLA RISCALDUTE
- 18 MANOPOLA RISCALDUTE
- 19 MANOPOLA RISCALDUTE
- 20 MANOPOLA RISCALDUTE
- 21 INT. STOP ANT.
- 22 CONNETTORE DIAGNOSTICA
- 23 FUSIBILI PRINCIPALI
- 24 FUSIBILI PRINCIPALI
- 25 MOTORINO AVVIAMENTO
- 26 BATTERIA
- 27 PRESA DI CORRENTE
- 28 ALTERNATORE
- 29 RELE' INIEZIONE
- 30 RELE' SECONDARIO INIEZIONE
- 31 BULBO PRESSIONE OLIO
- 32 INTERRUTTORE CAMBIO IN FOLLE
- 33 Sonda LAMBDA
- 34 INTERRUTTORE STAMPPELLA LATERALE
- 35 SENSORE LIVELLO BENZINA
- 36 SENSORE LIVELLO BENZINA
- 37 TERMISTORE T TESTA
- 38 ARIA AUTOMATICA
- 39 SENSORE ACCELERATORE
- 40 CANDELA INTERNA CIL. DX
- 41 CANDELA INTERNA CIL. DX
- 42 CANDELA INTERNA CIL. SX
- 43 CANDELA ESTERNA CIL. SX
- 44 CANDELA ESTERNA CIL. SX
- 45 DOPPIA BOBINA CIL. DX
- 46 DOPPIA BOBINA CIL. SX
- 47 INIETTORE CILINDRO DX
- 48 INIETTORE CILINDRO SX
- 49 SENSORE DI VELOCITA'
- 50 SENSORE DI CADUTA
- 51 PICK UP
- 52 SCHEMATURA CAVO PICK UP
- 53 CENTRALINA E.C.U.
- 54 INDICATORE DI DIREZ. ANT. SX
- 55 INDICATORE DI DIREZ. ANT. SX
- 56 LAMPADA LUCE ANTERIORE
- 57 LAMPADA LUCE ANTERIORE
- 58 LAMPADA LUCE ANTERIORE
- 59 INDICATORE DI DIREZ. ANT. DX
- 60 INDICATORE DI DIREZ. ANT. DX
- 61 PULSANTE CRUSCOTTO
- 62 PREDISPOSIZIONE CONDENSATORE

COLORI DEI CAVI

- | | | | |
|----|---------|----|---------|
| Az | ARANCIO | M | MARRONE |
| N | NERO | N | NERO |
| R | ROSSO | R | ROSSO |
| B | BLU | B | BLU |
| Bi | BIANCO | V | VERDE |
| G | GRIGIO | Vi | VERDE |
| Gr | GRIGIO | Rb | ROSSO |

