




SCHEMA ELECTRIQUE

CLE DE LECTURE DU SCHEMA ELECTRIQUE -Breva 750

- 1 Connecteurs multiples
- 2 Capteur de tours
- 3 Capteur de pression huile
- 4 Bobine gauche
- 5 Bobine droite
- 6 Bougies
- 7 Injecteur gauche
- 8 Injecteur droit
- 9 Pompe à essence
- 10 Capteur de réserve essence
- 11 Relais injection principale (polarisé)
- 12 Relais injection secondaire
- 13 Contacteur béquille latérale
- 14 Sonde lambda
- 15 Capteur accélérateur
- 16 Thermistance air moteur
- 17 Capteur de température culasse
- 18 Régulateur de tension
- 19 Générateur
- 20 Batterie
- 21 Démarreur
- 22 Fusibles principaux
- 23 Fusibles secondaires
- 24 Éclairage de plaque
- 25 Clignotant de direction arrière gauche
- 26 Ampoule position - stop
- 27 Phare arrière
- 28 Clignotant de direction arrière droit
- 29 Commutateur à clé
- 30 Contacteur feu stop avant
- 31 Contacteur feu stop arrière
- 32 Inverseur route-croisement droit
- 33 Inverseur route-croisement gauche
- 34 Avertisseur sonore
- 35 Contacteur embrayage
- 36 Relais de démarrage
- 37 Relais logique sécurité " B "
- 38 Relais logique sécurité " A "
- 39 Diode 1
- 40 Diode 2
- 41 Contacteur de point mort
- 42 Capteur de chute
- 43 Tableau de bord
- 44 Capteur de vitesse
- 45 Thermistance température air tableau de bord
- 46 Clignotant de direction avant droit
- 47 Ampoule feu de croisement - route
- 48 Lampe feu de position avant
- 49 Phare avant
- 50 Clignotant de direction avant gauche

- 51 Boîtier électronique E.C.U.
- 52 Prise pour diagnostic
- 53 Rallonge (seulement pour kit valises)

FUSIBLES SECONDAIRES:

Fusible de 10A

A- Logique sécurité / démarrage

Fusible de 15A

B- Feux de stop, de position et clignotants hauts, avertisseur sonore

Fusible de 3A

C- Alimentation permanente injection

Fusible de 15A


D- Injection


-


E- Libre


COULEURS DES CABLES:


- Ar orange
- Az bleu ciel
- B bleu
- Bi blanc
- G jaune
- Gr gris
- M marron
- N noir
- R rouge
- V rose
- Vi vert
- Ro violet

































































FUSIBLES SECONDAIRES

A: Logique sécurité / démarrage
 B: Feux de stop, de position et clignotants hauts, avertisseur sonore
 C: Alimentation permanente injection
 D: Injection
 E: Libre

